

RAPPORT DE CONTRÔLE PHARMACEUTIQUE

Client
JOHNSON DIVERSEY

Référentiel Plan Qualité n° MMMQ0000 (en vigueur)

Produit dosé :

ClearKlens Cleansinald RTU VH9S

Référence CDC :

CDC Edition n°2 du 08/011/05

Analyste :

LGR

N° rapport d'essai :

CERT 9806

N° du bon de commande :

4700810713

Date de réception :

31/08/2009

CONTRÔLE DES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**Lot de fabrication :**

ENT07692 09 243

N° certificats ISOTRON :

14474901

Date de fabrication :

31/08/2009

Quantité produite :

2650 x 1L

Date de péremption :

28/02/2011

FIDT N° :

FIDT 1043 E

N° LOT ENTEGRIS :

07692

Date d'analyse :

31/08/2009

Résultats :

Caractéristiques analysées	Méthode d'analyse	Situation de l'échantillon dans la production				Spécification
		début	milieu 1	milieu 2	fin	
Aspect à 20°C	NA	C	C	C	C	Liquide limpide et incolore
Odeur	NA	C	C	C	C	Odeur très légère
Dosage de la matière active cationique	IDT 0261	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07 à 0,09%
Qualité microbiologique de l'eau WFI	IDT0236	< 1 UFC/100mL				< 10 UFC/100mL

C : Conforme NC : Non Conforme

NA : Non Applicable

Conclusion :

CONFORME



NON CONFORME

Date : 31/08/2009

Analyste : L. GRESSE

Vérifié : D. CHEUNG

CERTIFICATE OF TREATMENT BY GAMMA RADIATION

WE UNDERSIGNED :

Isotron France S.A.S.

MIN 712

13323 MARSEILLE CEDEX 14 - FRANCE

ECP Reçu le

20 AOUT 2009

N° 090820 a1A

EESC Contrôle Réception	
date :	20.08.09
nom :	de firmas-
visa :	[Signature]
n° cde	CF090820
CONFORME	☒
NON CONFORME	☐
FA n°	

CERTIFY THAT WE TREATED BY GAMMA RADIATION ACCORDING TO THE SPECIFIC CUSTOMER'S REQUIREMENTS AND TO :

- the specification of treatment # 224503P
- The requirements of the European Pharmacopoeia
- the results of the dosimetry # 110505 of 30/03/2006

THE FOLLOWING PRODUCTS : (according to the customer's indication)

Customer : ECP ENTEGRIS CLEANING PROCESS

Product : Kits bidons 1l

Customer's reference : ORDER # CF 090074 OF 11/08/09

Quantity : 2 PALLETS

Irradiation date : 2009.08.16

Irradiation dose : 17.8 kGy to 23.7 kGy

Irradiation batch number : 14474901

CleanKlenz Cleansinald 100

Lot ENT 07692 09 213

Date lab: 31/08/09

Date per: 02/2011

J. BURGOS le 25/09/09

The control of the applied radiation dose is done by Isotron France SAS using Red Perspex dosimeters calibrated by the English National Physical Laboratory.

Isotron France S.A.S.,

J. BERNARD

Dosimetry Validation Officer

C. SIMONIN

Quality Officer

Certificate # 14474901 / 1

Test report Essay of Sterility - Method filtration on membranes

According to the protocol 2.6.1 described into the sixth European Pharmacopée Edition

TEST ARTICLE

Name of product :	ClearKens Cleansinald	Order number :	CF090541
Customer reference :	7513416	Internal reference :	
Batch number :	ENTD7 692 09 243	Material :	
Date of receipt :	10 septembre 2009	Data sterilization :	
Date of test :	10 septembre 2009	Comment(s) :	
Quantity of used sample :	10		

PROTOCOL

Tested volume of product :	100	ml		
Neutralizing solution :	DNP + Thio	Rinsing volume :	3 x 100	ml
Number of media tested :	2	Immersion volume of membranes :	100	ml
Conditions	Media	Incubation temperature	Time of incubation	
Aerobic and fugal	Tryptone soy solution	22,5 ± 2,5°C	14 days	
Anaerobic and aerobic	Thioglycolate Résazurine solution	32,5 ± 2,5°C	14 days	
Method validation :		09/OI/VAL/STE/016		

RESULTS

Conditions	Assessment of the media turbidimetry			
	After 7 days		After 14 days	
Tryptone soy solution	0	positive	0	positive
	5	negative	5	negative
Thioglycolate Résazurine solution	0	positive	0	positive
	5	negative	5	negative

CONTROLS

Work plan control (before and after) :	0	0	Glove control :	Conforme
Air control :	0		Media sterility control :	Conforme

CONCLUSION

The tested product doesn't shown any microbial development after 14 days of incubation.

No product has been positive during the test.

Redact by : **BERTHOME Audrey**

Technicien Biologiste

Approved by :

MARTINHO Alice

Ingénieur Biologiste

Date : jeudi 24 septembre 2009

Results and conclusion apply only on the test article tested. Any extrapolation of these data to other samples is the responsibility of the Sponsor.

MedicalLab

Microbiological and physico-chemical analysis - process validation
EN ISO 13485 (2003)

5, chemin du Catupolan - 69120 Vaulx-en-Velin - France
Tel : 33 (0)4 72 81 22 62 - Fax : 33 (0)4 72 81 22 72
E-mail : info@medicalab.fr - www.medicalab.fr

ECP Reçu le

24 SEP. 2009

N° 090924 08A